
















FLOYD-2/2A HDMIモニタ接続時 操作説明書
















マウスを動かし、カーソルを画面左端に移動させるとコントロールパネルが表示されます。

-  静止画撮影
-  録画
-  自動露出
-  露出補正
-  露出時間
-  ゲイン
-  カラーバランス
-  ホワイトバランス
-  シャープネス
-  ノイズ除去
-  彩度
-  ガンマ
-  コントラスト




































マウスを動かし、カーソルを画面下端に移動させると下部ツールが表示されます。

-  ズームイン
-  ズームアウト
-  左右反転
-  上下反転
-  画面のフリーズ
-  グリッド表示
-  HDR
-  フォーカスアシスト
-  画像比較
-  カメラの設定をSDカードに保存
-  SDカード内のカメラ設定をインポート
-  カメラの情報



マウスを動かし、カーソルを画面上端に移動させると計測機能のツールAが表示されます。計測機能を使うと画面下部に計測ツールBが表示されます。

-  ツールバー常時表示
-  フリーハンド
-  点
-  矢印
-  角度 (3点)
-  スケールバー
-  角度 (4点)
-  センサリセット
-  直線
-  キャリブレーション
-  寸法線
-  CSV形式でエクスポート
-  垂線
-  すべて削除
-  平行線間距離
-  設定
-  水平線
-  ツールバーを閉じる
-  垂直線
-  四角形
-  ← 左へ移動
-  円 (半径)
-  → 右へ移動
-  円 (3点)
-  ↑ 上へ移動
-  楕円
-  ↓ 下へ移動
-  同心円
-  2円間距離 (半径)
-  2円間距離 (3点)
-  弧
-  多角形
-  削除

