

# WRAYCAM®

USBカメラ WRAYCAM-ALASKAシリーズ



## I. 安全に正しくお使いいただくために

- ◆高温・多湿の環境でのご使用は避けて下さい。
- ◆カメラの撮像素子表面を手などで触ったり拭ったりしないでください。
- ◆外装の汚れやゴミの付着には、有機溶剤を避け、汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を柔らかな布にわずかに含ませて拭いてください。揮発性溶剤や研磨剤入りのクリーナーを使用しないでください。撮像素子へのゴミや汚れは、必ず直接触れない方法、例えばエアブロー等を用いてほこり・ゴミを取り除いて下さい。撮像素子は大変デリケートなものですので、厳守していただく様にお願い致します。
- ◆各部を分解することは故障の原因となるので絶対に避けてください。

## II. USBカメラと付属品

下記の付属品がすべてそろっているかお確かめ下さい。



カメラ本体



ACアダプタ



USBケーブル



CD-ROM

## III. 顕微鏡への取り付け

カメラ内部にホコリなどが入ると、出力された画像にゴミが映り込むことがあります。カメラ内部に埃やゴミが入らないようにするため、キャップやCマウントリレーレンズの着脱時にはカメラの口を下方に向けて行って下さい。また、カメラ内部が開放されないよう、未使用時はキャップをするようにしましょう。

## IV. 各部の名称



## V. ソフトウェアのインストール

### インストール方法

CDを挿入すると自動的に下に示すウインドウが表示されます。

必要なものをクリックしてインストールして下さい。(※ドライバは同時にインストールされます)

Software & User Manual for

# WRAYCAM<sup>®</sup>

インストールするソフトウェアを選択してください

**MicroStudio**



静止画撮影・動画撮影に加えて計測機能や  
画像合成・編集機能などが充実している  
プロフェッショナル向けのソフトウェア  
WRAYCAM-EL/NOA/VEX/ALASKAシリーズに対応

**Spectman**



静止画撮影・動画撮影が可能なシンプルなソフトウェア

WRAYCAM-EL/NOA/VEXシリーズに対応

ユーザーマニュアル

**MicroStudio取扱説明書**

**Spectman取扱説明書**

Plug-in

**TWAIN Plug-in**

**DirectShow Plug-in**

インフォメーション

**Version Info**

**WRAYMER<sup>®</sup>**  
<http://www.wraymer.com/>

※WRAYCAM-ALASKAシリーズは Mac OSではご使用できません。

※ソフトウェア“Spectman”はWRAYCAM-ALASKAシリーズに対応しておりません。ソフトウェア  
“Microstudio”をご使用ください。

# **WRAYMER**

株式会社レイマー

〒541-0052 大阪府中央区安土町 1-8-15 野村不動産大阪ビル 6F

TEL : 06-6155-8230 FAX : 06-6155-8450

E-mail : [arch@wraymer.com](mailto:arch@wraymer.com)

Online Shop : <http://www.wraymer.com>