

WRAYMER TR10

蛍光リングライト

蛍光管・ヒューズの交換

感電ややけどのおそれがあるため、蛍光管やヒューズを交換する前にはスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、蛍光管やヒューズが完全に冷えるまで待ってください。

蛍光管の交換は図1の矢印で示すネジを外してから行います。蛍光管交換後、ネジを元に戻してください。

ヒューズボックスは中間スイッチ内部にあります。図2の矢印で示す4つのネジを外すと中間スイッチ部の蓋が開き、ヒューズ(図3矢印)を交換することができます。

仕様

蛍光灯:10W

ヒューズ:1A



図1



図2



図3