

# WRAYMER TR10

## 蛍光リングライト

### 蛍光管・ヒューズの交換

感電ややけどのおそれがあるため、蛍光管やヒューズを交換する前にはスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、蛍光管やヒューズが完全に冷えるまで待ってください。

蛍光管の交換は図1の矢印で示すネジを外してから行います。蛍光管交換後、ネジを元に戻してください。

ヒューズボックスは中間スイッチ内部にあります。図2の矢印で示す4つのネジを外すと中間スイッチ部の蓋が開き、ヒューズ(図3矢印)を交換することができます。

### 仕様

蛍光灯:10W

ヒューズ:1A



図1



図2



図3

# **WRAYMER**

株式会社レイマー

〒541-0052 大阪府中央区安土町 1-8-15 野村不動産大阪ビル 6F

TEL : 06-6155-8230 FAX : 06-6155-8450

E-mail : [arch@wraymer.com](mailto:arch@wraymer.com)

Online Shop : <http://www.wraymer.com>