

【撮影機器の取り付け】

◆LW-820T /LW-830Tに対して、下図に従って撮影機器を取り付けて下さい。



※双眼部と同焦点をとる場合は、焦点固定ネジ緩め、焦点調整部を回して焦点調整を行い、焦点が合った位置で焦点固定ネジを締め込み、固定します。

WRAYMER

株式会社レイマー

〒541-0052 大阪府中央区安土町 1-8-15 野村不動産大阪ビル 6F

TEL : 06-6155-8230 FAX : 06-6155-8450

E-mail : arch@wraymer.com

Online Shop : <http://www.wraymer.com>